掃除の悩みは、 されでスツキツ解決!

是你信何可信

グリーストラップの油脂分を 放置しておくと!

配管の詰まり

廃油・ヘドロは配管の 詰まりの原因となります。

非衛生的

廃油やヘドロが固化 するとゴキブリの 産卵箇所となります。



特に夏場は臭いが 強くなります。



下水への 油脂の流出 河川の汚染に つながります。





グリーストラップ清掃用品シリーズ

グリーストラップ・バスケット用水切り袋



グリーストラップ用油吸着シート



グリーストラップ・清掃道具





見念ないととろも中レイ区保つ。

グリーストラップ清掃用品シリーズには、「グリストネット。」「グリースクリーン」「すくいん棒。」の 3アイテムがラインナップ。グリーストラップの大きさに合わせてバスケット用ネットや、 油吸着シートのタイプ、すくいん棒のサイズを選択できます。

グリーストラップに 溜まった油やゴミ、 ヘドロの掃除が カンタン、スッキリ!

ステップ3

グリーストラップ・清掃道具

時間短縮! おそうじラクラク! 労力もコストも大幅カット!



ステップ2 グリーストラップ用油吸着シート グリースクリーン

-ストラップに溜まった油が 浮かべておくだけでラクラク



ヘドロを隅ずみまで

スイスイすくえる!





グリストネット。の伸縮性

8

大きく伸びる

●横方向には大きく伸びる 伸

ので、さまざまなサイズの

バスケットにセット可能。 ②縦方向には伸びにくいの

で、ごみの溜まったネット

も取り出しラクラク。




グリーストラップ バスケット用水切り袋



グリーストラップに流れてくる細かいごみまでしっかりキャッチします。 また、伝線しづらく、目詰まりしにくい編目のため、水切れも良好です。

ネットはダブルラッセル編を採用。横に大きく伸びるので、いろいろなサイズの

バスケットに簡単にセットできます。また、 縦(深さ方向)には伸びにくいので、ごみで 重くなったネットも楽に取り出せます。







使い方

バスケット(捕集カゴ)の内側 にグリストネット®を入れる。



グリストネット®は横方向に大きく

使い方

上部を外側に折り曲げ、 セットする。



伸縮性があるので、バスケットへの

使い方

ごみが溜まったら、ネットごと 取り出して廃棄する。**



手間いらずだから、いつも清潔。

※廃棄時は各自治体の定める方法に従ってください。

※効果的にご使用いただくため、グリーストラップと配管を清掃してからご使用ください。

グリーストラップ用 グリースクリーン 油吸着シート



- ポリプロピレン製なので水を吸わずに、油脂類だけを吸着します。一度吸着 した油脂類をしっかり閉じ込めて逃がしません。カット品1枚(50cm×50cm) で、約1kgの油脂類を吸着します。
- グリースクリーンは浮かべておくだけで グリーストラップに流れ込む油脂類を吸着 します。吸着したシートを取り出せば、簡単 に油を除去できます。
 - 清掃後、浮かべたシートはフタになるので、 イヤな臭いを抑えることができます。



グリースクリーンの油吸着性 ポリプロピレン製積層 シートで、油の吸着性 に優れています。

カット品1枚で約1kgの 油を吸着します。(油の 汚れ具合等により吸着 量は異なります。)

約1kgの油

サイズ:50cm×50cm

使い方

シートを必ず中央の油分離槽に浮か べる。シートは水に沈みません。



カット品1枚で約1kgの油を吸着します。 (油の汚れ具合等により異なります。)

使い方

後はそのまま放置しておく。シート が流れ込む油脂類を吸着します。



シートの使用期間目安は約1週間です。 油の流入量等により適宜調整してください。

使い方

油脂類を吸着したシートは 取り出して廃棄する。※



すくいん棒®でシートの取り出しが簡単 にできます。

※廃棄時は各自治体の定める方法に従ってください。

※効果的にご使用いただくため、グリーストラップと配管を清掃してからご使用ください。



本体重量は大(0.8kg)、小(0.6kg)と負担の少ない軽さです。また柄が 長い(120cm)ので、かがまずに楽な姿勢のままスイスイ作業ができます。



すくい部は四角形なので、コーナー部分 のヘドロまで気持ちよくすくえます。また 油脂類で汚れたグリースクリーンの取り 出しにも役立ちます。

すくい部には水切り穴があるので、すくっ たヘドロの水分もすばやく水切れします。







使い方

グリースクリーンとグリストネット®を取り除く。



使い方

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロをすくいとる。



すくい部が四角形なので、コーナー部分の ヘドロもすっきり取れます。



柄が長いので、立ったまま作業できます。 すくったヘドロもしっかり水切れできます。

▼							
商品	規格名/規格	1本(パック)の - 希望小売価格 (税抜き)	パッケージサイズ(mm)	段ボールサイズ (mm)			
	素 材		入数/重量 JANコード	梱入数/重量 ITFコード			
クリストネットの クリストネットの では、また。 とは、また。 とは、また。 とは、また。 とは、また。 とは、また。 とは、また。 とは、また。 とは、また。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。 と。	LLサイズ 縦約50cm×横約50cm	2,900円	幅290×奥380×高40	幅505×奥340×高300			
	(350L程度対応)		10枚/パック 490g	10パック(100枚) / 5.4kg			
	ポリエステル		4901670112054	14901670112051			
TO COMMITTED TO CO	Lサイズ 縦約45cm×横約30cm	_ 1,500円	幅240×奥350×高40	幅430×奥300×高220			
	(200L程度対応)		10枚/パック 270g	10パック(100枚)/3.2kg			
	ポリエステル		4901670101034	14901670101031			
7)-2-7-7-10-7-48-8-9-12 7)-2-7-7-10-7-48-8-9-12 7)-2-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10-7-10-7-	Mサイズ 縦約35cm×横約30cm (120L程度対応) ポリエステル	1,300円	幅240×奥310×高35	幅430×奥285×高220			
			10枚/パック 220g	10パック(100枚) / 2.7kg			
			4901670101027	14901670101024			
TO COMMITTE THE CO	Sサイズ 縦約35cm×横約16cm	1,000円	幅240×奥290×高30	幅275×奥425×高135			
	(50L程度対応)		10枚/パック 130g	10パック(100枚)/1.8kg			
	ポリエステル		4901670101744	14901670101741			

10	ロール品 50cm×10m巻		幅200×奥200×高500	幅615×奥510×高205
	ポリプロピレン	4,400円	1本/1.2kg	3本/4.0kg
			4901670100389	14901670100386
1)1-7/1/-7/-2 1)1-7/1/-7/-2 2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011-2011	カット品 50cm×50cm	1,100円	幅270×奥500×高43	幅530×奥530×高230
	ポリプロピレン		5枚/パック 280g	12パック(60枚)/3.4kg
			4901670101133	14901670101130

グリーストラップ **すくいん体**清掃道具 ・すくい部に水切り穴があるので、すばやく水切れします。 ・すくい部が四角形なので、コーナー部分まですくえます。 ・柄が長いから楽な姿勢で作業ができます。

商品		規格名	1本の - 希望小売価格 (税抜き)	柄サイズ/すくい部サイズ(mm)	段ボールサイズ(mm)
				本体重量	梱入数/重量
		素材		JANコ ー ド	ITFコード
大小		大		柄の長さ1200 すくい部 幅180×奥行200	幅245×奥200×高1225
		柄 : アルミ グリップ : PVC すくい部 : ステンレス	9,800円	0.8kg	1本/1.6kg
				4901670101805	14901670101802
		Л	6,800円	柄の長さ1200 すくい部 幅65×奥行140	幅180×奥80×高1225
	柄 : アルミ グリップ : PVC すくい部 : ステンレス			0.6kg	1本/1.0kg
			4901670101812	14901670101819	

(注)本カタログ記載の希望小売価格は参考価格であり、再販売価格を拘束するものではありません。

〈お問い合わせ先〉

旭化成ホームプロダクツ株式会社

〒101-8101 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング TEL.03-3296-3430 〒530-8205 大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル TEL.06-7636-3993 〒810-0012 福岡市中央区白金1-20-3 紙与薬院ビル TEL.092-526-2127

ホームページアドレス http://www.asahi-kasei.co.jp/saran

®は登録商標を示します。